



DK

Produktinformation:

Magnettavlerne er fremstillet af metalplade, hvilket gør det muligt at fastgøre magneter. Produktet fås i forskellige designs, størrelser og rammefarver. Tavlerne er udstyret med to metalbeslag på bagsiden, som gør det muligt at hænge produktet både lodret og vandret — afhængigt af kundens præferencer.

Monteringsvejledning:

1. Sørg for, at monteringsbeslagene er korrekt fastgjort til tavlens bagside.
2. Markér på væggen det sted, hvor du vil montere det valgte beslag, og indsæt derefter en skrue.
3. Brug det valgte beslag på bagsiden til at hænge tavlen op og kontrollér dens stabilitet.

Rengøring og vedligeholdelse:

Tavlen bør rengøres med en blød, tør eller let fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller aggressive kemikalier, da disse kan beskadige trykket eller rammen. Regelmæssig aftørring hjælper med at bevare tavlens æstetiske udseende og funktionalitet over tid.

Vigtigt – Sikkerhedsforanstaltninger ved brug.

Tavlen er lavet af metal og har en fast ramme — forkert brug kan medføre personskade. Monter på en stabil overflade med passende fastgørelseselementer. Placer ikke tavlen på steder med vibrationer eller risiko for fald. Rammens kanter kan være hårde — vær forsigtig ved håndtering. Opbevar små monteringsdele uden for børns rækkevidde. Hvis produktet bliver beskadiget, skal brugen straks ophøre. Tavlen er udelukkende beregnet til fastgørelse af magneter — den er ikke egnet til at skrive med tusch eller kridt. Brug ikke magneter eller tilbehør med skarpe kanter, da disse kan beskadige trykket. Produktet er ikke vandtæt — langvarig udsættelse for fugt kan føre til korrosion eller beskadigelse af rammen.

