



Produktinformation:

Selvklæbende frostet/mælkehvid folie til ruder, er et meget holdbart halvtransparent produkt fremstillet af PVC-folie med dekorativt tryk. Dette tryk er modstandsdygtigt over for UV-stråling, hvilket gør det særligt holdbart. Folien kan nemt skæres til med en tapetkniv under montering, så den passer præcist til rudens kanter. Bemærk: efter tilskæring af folien kan produktet ikke returneres.

Monteringsvejledning:

1. Kontroller, om produktets størrelse og grafik stemmer. Ved uoverensstemmelser kontakt os. (Efter montering kan produktet ikke returneres) **2.** Vask ruden grundigt med vand og et mildt rengøringsmiddel. **3.** Tør og affedt rudens overflade (fx med isopropylalkohol). **4.** Skær folien til den passende størrelse. **5.** Fjern beskyttelseslaget fra foliens klæbeside. **6.** Spray ruden med en opløsning af rent vand med et par dråber opvaskemiddel. **7.** Fugt foliens klæbeside med den samme opløsning – dette letter positioneringen. **8.** Læg folien på ruden og juster dens placering. **9.** Brug en skraber eller en ren klud til at presse vandet ud under folien, begyndende fra midten mod kanterne. **10.** Sørg for, at overskydende vand og alle luftbobler er fjernet under folien. **11.** Lad folien tørre helt (ca. 24 timer).

Rengøring:

Til rengøring af folien brug en blød klud med vand eller et mildt rengøringsmiddel. Undgå: aggressive rengøringsmidler (fx med alkohol, acetone), grove svampe og børster, højtryksrensere. Regelmæssig rengøring sikrer et æstetisk udseende og trykkets holdbarhed.

Vigtigt! Overhold sikkerhedsforanstaltninger ved brug af produktet:

Brug værktøjer til tilskæring og montering af folien med omtanke. Skraber, tapetkniv eller saks skal anvendes forsigtigt og holdes væk fra børn. Ved montering af folien på ruden vær særlig opmærksom ved kontakt med glaskanter – de kan være skarpe og forårsage snitsår. Brug ikke folien på beskadigede eller ru overflader. Undgå montering ved meget lav temperatur (under 10°C). Rør ikke ved klæbesiden med fingrene – det kan svække vedhæftningen. Brug ikke folien på steder udsat for direkte kontakt med ild eller høj varme. Opbevar folien før montering på et tørt sted, væk fra sollys.

