



DK

Instruktioner til LED-spejle

Howdan forbereder du spejlet til montering?

1. Placer spejlet på en stabil, flad overflade. **2.** Rengør, affedt og tør overfladen på spejlet, hvor ophængene skal fastgøres. **3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på de metalophæng. **4.** Fastgør ophængene på en tør og affedt overflade af spejlet. **5. Bemærk: Ophængenes fulde styrke opnås efter 24 timer. Vent 24 timer, før du hænger spejlet op på sin endelige placering.** **6.** Mål afstanden mellem midtpunkterne af de fastgjorte ophæng. **7.** Markér denne afstand på væggen, og bor huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs i hullerne. **8.** Fastgør krogene med de medfølgende skruer. **9.** Tilslut strømkablerne til transformatoren. **10.** Hæng forsigtigt spejlet op ved at skubbe det ned fra oven. Færdigt!

Instruktioner til spejle / spejle med baggrund / print

Howdan forbereder du spejlet til montering?

1. Placer spejlet i den ønskede position (lodret eller vandret) på en stabil, flad overflade. **2.** Rengør, affedt og tør overfladen på spejlet, hvor ophængene skal fastgøres. **3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på metalophængene. **4.** Fastgør ophængene på en tør og affedt overflade, og hold en jævn afstand (ca. 6 cm) fra spejlets kant. **5. Bemærk: Ophængenes fulde styrke opnås efter 24 timer. Vent 24 timer, før du hænger spejlet op på sin endelige placering.** **6.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på skumpuderne. **7.** Fastgør skumpuderne på en tør og affedt overflade, og hold en jævn afstand (ca. 6 cm) fra spejlets kant. **8.** Mål afstanden mellem midtpunkterne af de fastgjorte ophæng. **9.** Markér denne afstand på væggen, og bor huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs i hullerne. **10.** Fastgør krogene med de medfølgende skruer. **11.** Hæng forsigtigt spejlet op ved at skubbe det ned fra oven. Færdigt!

Instruktioner til spejle med MDF-ramme

Howdan forbereder du spejlet til montering?

1. Placer spejlet i den ønskede position (lodret eller vandret) på en stabil, flad overflade. **2.** Rengør, affedt og tør overfladen på spejlet, hvor ophængene skal fastgøres. **3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på metalophængene. **4.** Fastgør ophængene på en tør og affedt overflade af spejlet, og hold en jævn afstand (ca. 6 cm) fra spejlets kant. **5. Bemærk: Ophængenes fulde styrke opnås efter 24 timer. Vent 24 timer, før du hænger spejlet op på sin endelige placering.** **6.** Mål afstanden mellem midtpunkterne af de fastgjorte ophæng. **7.** Markér denne afstand på væggen, og bor huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs i hullerne. **8.** Fastgør krogene med de medfølgende skruer. **9.** Hæng forsigtigt spejlet op ved at skubbe det ned fra oven. Færdigt!

VIGTIGT! Sluk altid for strømmen i kredsløbet, før du påbegynder installationsarbejde.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal træffes særlige forholdsregler for at bortskaffe dette produkt på en sikker måde. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr for at undgå bid og indtagelse. Undlad at adskille eller ændre dette produkt. Rør ikke ved indre dele, der kan være blevet blottet som følge af fald eller anden ulykke. Beskyt mod vand og fugt. Undgå at røre ved produktet med våde hænder. Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan føre til elektrisk stød eller andre personskader.



GL