



DK

Produktinformation

Den glasplade til pejsen er fremstillet af holdbart 4 mm hærdet Float-glas, som er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og mekaniske skader. Den glatte overflade gør rengøringen nem, og de polerede kanter sikrer sikker brug. Takket være det gennemsigtige design passer pladen æstetisk ind i enhver indretning, samtidig med at den beskytter gulvet mod gnister, gløder og snavs.

Monteringsvejledning

1. Rengør og tør overfladen, hvor glaspladen skal placeres.
2. Sørg for, at gulvet er jævnt, så glasset ligger fladt på overfladen.
3. Placer forsigtigt pladen på det ønskede sted, undgå stød mod kanterne.
4. Tjek, at pladen sidder stabilt og ikke glider under brug.

Vedligeholdelse og rengøring

Rengør glaspladen med en blød, fugtig klud eller en svamp med mildt rengøringsmiddel. Undgå slibende rengøringsmidler, skarpe genstande og aggressive kemikalier, der kan beskadige glasoverfladen. Regelmæssig rengøring hjælper med at bevare det æstetiske udseende og beskytte gulvet mod snavs.

VIGTIGT! Overhold sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet.

Produktet er fremstillet af glas – håndter det forsigtigt for at undgå brud eller skader. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande, der kan beskadige overfladen. Hvis glasset beskadiges (revner, skår), skal brugen straks ophøre, og produktet bortskaffes sikkert. Opbevar underlaget uden for børns rækkevidde – der er risiko for skader ved fald eller knusning. Glaspladen til pejsen må ikke placeres direkte under pejsen som en base. Produktet er udelukkende beregnet til at beskytte gulvet mod varme gnister eller aske med en passende afstand til varmekilden.

