



DK Instruktion til montering af klistermærker

Lær dit materiale at kende

Klistermærkerne er fremstillet af et innovativt, selvklebende materiale, der gør det nemt at montere uden brug af lim. De revner ikke, krøller ikke og slides ikke under brug, hvilket sikrer, at de bevarer deres æstetiske udseende i lang tid. Det rigtige valg af klistermærke garanterer holdbarhed, stabilitet og høj kvalitet, der opfylder selv de mest krævende brugeres forventninger.

Monteringsvejledning

Våd metode:

1. Forbered en sprayflaske med vand.
2. Rens grundigt overfladen, hvor klistermærket skal påføres – fjern støv, snavs og andre urenheder.
3. Tilpas klistermærket til overfladen med den trykte side opad. Skær det til med en saks eller hobbykniv, hvis nødvendigt.
4. Spray rigeligt med vand på den overflade, hvor klistermærket skal påføres.
5. Fold cirka 5–10 cm af bagpapiret tilbage, og spray vand på den klæbende side af klistermærket.
6. Påfør det blotlagte stykke klistermærke, og glat det ud med en skraber for at fjerne luftbobler og overskydende vand.
7. Fortsæt med at fjerne bagpapiret, spray vand på den klæbende side, og monter klistermærket, mens du glatter det ud med en skraber.
8. Fjern til sidst alle luftbobler og tør overfladen af med et håndklæde.

Tør metode:

1. Rens grundigt overfladen, hvor klistermærket skal påføres – fjern støv og fedtpletter.
2. Hvis klistermærket monteres på en lodret overflade, skal du starte fra toppen. På vandrette overflader er startpunktet ligegyldigt.
3. Rul klistermærket ud på en ren, tør overflade med den trykte side opad, og tjek kvaliteten.
4. Placer klistermærket på overfladen, fjern cirka 20 cm bagpapir, og fold det under.
5. Glat det klæbende stykke ud med en skraber for at fjerne luftbobler.
6. Til sidst glat hele klistermærket ud med en skraber og fjern alle luftbobler.

Hvordan plejer man et klistermærke?

Rengør med en blød, fugtig klud. Undgå brug af stærke rengøringsmidler, der kan beskadige klistermærkets overflade. Undgå direkte kontakt med skarpe genstande, der kan ridse materialet.

VIGTIGT! Tag forholdsregler under brug af produktet.

Anbring ikke produktet på steder, der er udsat for direkte kontakt med ild. Opbevares utilgængeligt for børn – risiko for indtagelse af små dele eller beskyttelsesfolie. Hvis materialet beskadiges (f.eks. revner, brud), skal brugen straks ophøre, og produktet skal bortskaffes sikkert. Efter endt brug skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for plastaffald. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan føre til beskadigelse af produktet eller personskade.

